




Schurter



SCHURTER
ELECTRONIC COMPONENTS


CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:	Schurter
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ಗಳು:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S.pdf
ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ:	 ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯಂಟ್
ರಿಂದ ಶಿಪ್:	ಶಾಂಗ್ ಶಾಂಗ್
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ಉದ್ದರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.







CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S
ತಯಾರಕ	Schurter
ವಿವರಣೆ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯಂಟ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಶಾಗದ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S.pdf
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ - ಡಿಸಿ	60V
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ - AC	42V
ಮಾದರಿ	Capacitive, Illuminated
ಮುಕ್ತಾಯ ಶೈಲಿ	Wire Leads
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ	Off-On
ಸರಣಿ	CPS
ಪ್ಯಾನಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಆಯಾಮಗಳು	Circular - 19.10mm Dia
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Bulk
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ	-40°C ~ 60°C
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Panel Mount, Front
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)	1 (Unlimited)
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನ	-
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Lead free / RoHS Compliant
ಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣೆ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	5 ~ 28 VDC
ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್, ಕಲರ್	LED, Yellow
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	Ceramic Actuator, Arrow Symbol
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲೈಫ್	-
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಟಿಂಗ್	100mA (AC/DC)
ಬಣ್ಣ - ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ / ಕ್ಯಾಪ್	Clear (White Filter/Diffuser)
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್	SPST
ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಟೈಪ್	Round, Button, Flush

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ವಿತರಕ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಸರಬರಾಜುದಾರ
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಬೆಲೆ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಪಿಕ್‌ಅಪ್	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಚಿತ್ರ
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S PDF ಡೇಟಾಶೀಟ್	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಡೇಟಾಶೀಟ್
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಸ್ಟಾಕ್	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಖರೀದಿಸಿ	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	Schurter ಸರಬರಾಜುದಾರ	Schurter ವಿತರಕ
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1048-S	

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1054-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1046-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1052-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1051-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1044-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1042-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1047-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1049-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1053-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1050-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1045-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YLVAR-W1043-S</p> <p>ತಯಾರಕರು: Schurter ವಿವರಣೆ: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock</p> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 5px;">RFQ</p>